

## Påfyllning av material

Påsarna med filtermassa töms i tur och ordning enligt följande:

1. Filtermassa 5-10 mm.
2. Filtermassa 3-5 mm.
3. Filtersand 0,8-1,25 mm.
4. Om inte mangandioxid är medskickat, gå direkt till punkt 5. I specialfall där mangandioxid skickas med skall först filtersanden (punkt 3) fyllas på och sedan mangandioxiden.
5. Avsyrningsmassa, kan vara olika beroende på vattnets sammansättning, t.ex. semidol, hydrocalcit, hydrokarbonat mm, fylls på till "Högsta påfyllningsnivå".